



SC0010
Acabado blanco



SC0010CS
Acabado negro

Descripción general

- Secador de cabello de hotel para instalar en la pared, funcional, robusto y con un diseño actual que permite integrarlo, sin problemas, en cualquier espacio, como por ejemplo en un hotel, un hospital o en un centro para personas de la tercera edad.
- Este potente y duradero secador de cabello se activa a través de un pulsador, situado en el mango del aparato y ofrece una potencia total de 1.240W.
- Suministra aire caliente o templado, a dos velocidades distintas, a través de un botón selector de dos posiciones.

Componentes & Materiales


- **SC0010**: plástico ABS acabado blanco.
- **SC0010CS**: plástico ABS acabado negro.
- Soporte en plástico ABS en acabado blanco (SC0010) o negro (SC0010CS).
- Motor universal de escobillas de 11.000-13.000 rpm que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Resistencia de 1.200W de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Turbina fabricada en policarbonato.
- Selector de velocidad del aire con dos posiciones (aire caliente y aire templado) y dos velocidades (lenta y rápida).
- Cable eléctrico de 1.000 mm. de longitud con enchufe.
- Cable espiral muy resistente de 650-1.800mm.

Especificaciones técnicas

| | |
|---|-----------------------|
| Voltaje | 220- 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Aislamiento eléctrico | Class II |
| Potencia total | 540-1.240 W |
| Consumo | 2,7 – 4,9 A |
| Potencia del motor | 40 W |
| Rpm | 11.000-13.000 |
| Potencia de la resistencia | 1.200 W |
| Dimensiones | 150 x210 x 79 mm |
| Peso | 0,7 Kg |
| Flujo de aire efectivo | 73 m3/h (1.217 L/min) |
| Velocidad del aire | 54 Km/h |
| Tº del aire (10 cm distancia/21ºC) | 61ºC |
| Presión sonora (*) (a 2m) | 60 dBA |

(*) De acuerdo con el estándar UNE EN ISO 11201:2010 V2

Dimensiones




Operación

Enchufar el secador a la red eléctrica, conectar el interruptor general (posición ON), seleccionar la potencia deseada y pulsar el interruptor situado en el mango del secador de cabellos. Dirija el chorro de aire a su cabello, según su propia conveniencia. Una vez que el ciclo de secado del cabello haya finalizado, cuelgue el cuerpo del secador en su soporte de la pared y el ponga el interruptor general en la posición OFF.

Montaje

Altura de instalación recomendada



Certificados & Calificaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 01-16

© mediclinics S.A

