

### PAPELERAS

### Con marco superior sin tapa



**PP2053**  
Acabado Epoxy blanco



**PP2053CS**  
Acabado satinado



**PP2053B**  
Acabado Epoxy negro

#### Descripción general

- Papelera rectangular con marco superior sin tapa y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable AISI 430.
- Adecuadas para lavabos y áreas públicas interiores de tráfico medio-alto. Modelos aptos para colectividades.
- Dispone de un soporte interno para la bolsa de basura de manera que ésta queda oculta a la vista del usuario.
- Pueden apoyarse directamente sobre el suelo o adosarse a la pared mediante dos tacos de plástico y dos tornillos de acero inoxidable suministrados.
- Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente.


#### Componentes y materiales

- **PP2053:** papelerera rectangular con marco superior sin tapa y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable AISI 430, acabado blanco.
- **PP2053CS:** papelerera rectangular con marco superior sin tapa y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable AISI 430, acabado satinado y con recubrimiento anti-huellas.
- **PP2053B:** papelerera rectangular con marco superior sin tapa y extraíble de 50 L de capacidad, fabricada en acero inoxidable AISI 430, acabado negro.
- **CUERPO:** fabricado en acero inoxidable AISI 430 de 1 mm espesor. Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared, mediante 2 agujeros perforados en su parte posterior.
- **MARCO SUPERIOR:** extraíble. Fabricado en de acero inoxidable AISI 430 de 1 mm espesor.
- **PEANAS:** 4 unidades, de termoplástico, que aíslan el fondo de la papelerera de la humedad.

#### Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	374 x 566 x 251 mm
<b>Capacidad</b>	50 L
<b>Peso (vacío)</b>	7,20 Kg
<b>Espesor del cuerpo</b>	1,0 mm
<b>Espesor del marco</b>	1,0 mm

#### Dimensiones



Dimensiones: ± 4%

---

## Operación

---

Tirar directamente los objetos de desecho a través del orificio del marco superior de la papelera.

---


---

## Montaje

## Alturas recomendadas de instalación

---

Fijar la papelera a la pared, utilizando los tornillos provistos, a través de los dos agujeros superiores ubicados en su parte trasera (puntos indicados por un "S" en la figura inferior).



---

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso  
Revisión 10-22

© mediclinics S.A.

